

## GUIA MONTAJE BASTIDOR AUTOPORTANTE



**Paso 1**  
Deslizar el conector del travesaño por el canal de larguerol



**Paso 2**  
Apretar el tornillo allen al maximo posible

**Paso 3, 4 y 5**  
Repetir el paso 2 en las otras esquinas



**Paso 6**  
Colocar las tapas en los extremos de los largueros superiores



**Paso 7**  
Intruducir los largueros el el vastago de las patas